



Průvodce rychlým spuštěním

Al IR Mini Dome kamery řady MS-Cxx83



Popis ástí



Pozn.:

1) Kontrolka Error LED: Tato kontrolka svítí, kyž dojde k chyb p i najetí nebo p i provozu kamery.

- 2) Tla ítko Reset: Když stisknete na 5s tla ítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení.
- 3) Kameru lze napájet pouze p es PoE.



Instalace

Krok 1: Sejm te dome kryt.



Krok 2: Kameru p ipevn te na strop nebo na ze bu p ímo, nebo pomocí st nového držáku (A71) a pak utáhn te šrouby. P ipojte kabely.



Krok 3: Povolte jistící štoubek a nastavte požadovaný zorný sm r kamery. Pak jistící šroubek op t utáhn te.



Krok 4: Nasa te dome kryt.



www.milesight.com

Nastavení IP adresy pomocí Smart Tools

Software Smart Tools slouží k automatické detekci všech kamer Milesight ve vaší síti LAN, k nastavení jejich IP adres a k aktualizaci firmware kamer. Pro nastavení IP adres více kamer Milesight se velmi doporučuje použít tento software.

5		·				- 🧑)-(- 6	≜ & — dmin	
		IPC Tools		Network	Setting	Prev	iew Upg	rade C)EM		assword	0
	No.	Device Name 🛦	Status	MAC	IP	Port	Netmask	Gateway	Model	Run up Time	Version	
6	189	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:C8	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	190	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:C9	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r.	191	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:CD	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	192	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:CE	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	193	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:D3	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	194	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:D4	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
n.	195	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:DC	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	195	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:DD	192.168.128	80	255.255.252.0	192,168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
C.	197	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:E2	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	198	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:E3	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
c	199	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:E7	192.168.128	80	255.255.252.0	192,168,128,1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	200	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:E8	192.168.128	80	255.255.252.0	192,168,128,1	MS-C3763-FPB	2019-02-28 13	41.7.0.63-r14	0
C.	201	Network Camera	Active	10-03-16-21-53-ED	192 168 128	80	255 255 252 0	192 168 128 1	MS-C3763-EPB	2019-02-28 13	41 7 0 63-114	0
0/36	4	Device Name:) P (Port		🕥 Netmask: 🤇) Gateway: 🦲)D	NS: (
								🕖 Allivate	: 📥 Export (Device List 👌	Sourt 🗶 N	lu Jify
Oper	reting	Information										
										P)	Save 🔊) C	ear
							/2.4.0.1 r1			9	9	

Postup nastavení IP adres kamer:

1) Spusťte software Smart Tools a pak zvolte stránku "IPC Tools". Program automaticky vyhledá všechny kamery Milesight ve vaší síti. Pro nové vyhledání kamer klikněte na tlačítko "Search Here" se symbolem lupy.

2) Kamery, u kterých je ve sloupci "Status" zobrazeno "Inactive", musíte nejprve aktivovat a nastavit jim přístupové heslo. Vyberte kamery, které chcete aktivovat, a pak klikněte na tlačítko "Activate". Pomocí položky "Password" nastavte heslo pro přístup ke kameře (heslo musí mít 8 až 32 znaků, z toho alespoň jedno písmeno a jednu číslici). Dále nastavte 3 bezpečnostní dotazy. Pokud byste někdy heslo zapomněli, můžete ho resetovat správným zodpovězením těchto 3 bezpečnostních dotazů. Nakonec klikněte na "Save".

	No Devi	ce Name Sta	Na MAC	IP A	Put	Netmask	Galeway	Model	Run-up Time	Version
	59 Netwo	rk Camera Inac	tive 10:03:16:24:09:02	192.168.5.190	80	255 255 255 0	192,168.5.1	MS-C2964-FPB	2018-12-19 17:48:04	40.7.0.65-p a5
9	- 00 Alat a		10004004001	100.105.7.74		ACC ACC AND A	100168.7.1	MS-C3762-FIPB	2018-12-21 17:43:15	41.7.0.65-p a5
Tools			Activation.				168.5.1	MS-C4472-FIPB	2018-12-24 15:00:51	41.7.0.68
S Invite							168.7.1	MS-C2975-PB	2018-12-24 17:02:43	40.7.0.6
	3						168.7.1	MS-C5362-EPB	2018-12-18 16:10:37	41,7.0.65-p a6
	9						168.2.1	MS-C2862-FPB	2018-12-21 16:44:30	41.7.0.68
	User Name:	admin					168.5.1	MS-C2963-PB	2018-12-18 13:38:35	40.7.0.67
	Password	0					168.7.1	MS-C2972-FPB	2018-12-20 13:27:14	40.7.0.67
	Confirm:	Question				_	168.7.1	MS-C5372-FIPB	2018-12-18 22:18:58	41.7.0.67- dome-a
\smile	Security Question	What's your	father's name?			-	168.7.2	MS-C3772-FIPB	2018-06-15 17:10:58	41.7.0.65
/R Tools	Security Answer 1:						168.7.1	MS-C4482-PB	2018-12-20 16:15:03	41.7.0.65-j a6
	Security Question	What's your	father's name?						2018.07.04	
	Security Answer 2:	0					255.0	Gataviar 192.1	68.5 1	8.8.8
	Security Question	What's your	father's name?					🔊 Amirato 🔺	.) Executive L	nt 🗶)
	Security Answer 3:	0						(3)		
+										
-										

3) Pomocí tlačítek v levém sloupci zvolte požadovanou kameru a v řádku pod seznamem vyhledaných kamer nastavte IP adresu kamery a další síťové parametry. Provedená nastavení uložte kliknutím na "Modify".

Průvodce rychlým spuštěním

AI IR Mini Dome řada MS-Cxx83

	- College			Network			Preview	Upgrade		Q Sear	ch here	-
•	No.	Device Name	Status	MAC	IP 🔺	Port	Netmask	Gateway	Model	Run-up Time	Version	Ī
r.	58	Network Camera	Active	1C:C3:16:24:60:F6	192.168.7.80	80	255 255 240.0	192.168.7.1	MS-C2975-PB	2019-03-11 14:14:32	40.7.0.67-r6	
e i	59	Network Camera	Active	1C:C3:16:22:0C:74	192,168,7.81	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C8262-FPB	2019-03-11	43.7.0.68	
r	60	Network Camera	Active	1C:C3:16:23:C8:4D	192.168.7.86	80	255.255.240.0	192.168.8.2	MS-C5362-EPB	2019-03-08	41.7.0.67-r1	
r	61	MS-C2975-PB	Active	1C:C3:16:24:60:DE	192 168 7 93	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2975-PB	2019-03-11	40.7.0.69	
	62	Network Camera	Active	1C:C3:16:20:00:EF	192.168.7.100	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2862-FPB	2019-03-05	41.7.0.67-114	
1	63	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:EC:5A	192.168.7.105	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2972-FP8	2019-03-07	40.7.0.68-r3	
r	64	MS-C2964-FPB	Active	1C.C3.16:24.09:D2	192.168.7.110	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2964-FPB	2019-03-11	40.7.0.69-12	
r	65	Network Camera	Active	1C:C3:16:24:5F:53	192.168.7.113	80	255,255,240.0	192.168.7.1	MS-C2975-EPB	2019-03-11	40.7.0.68-r7	
r	66	MS-C3772-FIPB	Active	1C.C3.16.21.FA.67	192.168.7.128	80	255.255.255.0	192.168.7.2	MS-C3772-FIPB	2019-03-07	41.7.0.69-12	
r.	67	Network Camera	Active	1C.C3 16 19:00 6E	192 168 7 129	80	255 255 240 0	192.168.7.2	MS-C5364-PB	2019-03-11	41.7.0.67-a4	
-	68	Network Camera	Active	1C:C3.16:11:02:40	192.168.7.190	80	255 255 255 0	192.168.7.1	NC3263-PNA	2019-01-10	30.7.1.63-120	
-	-		7.5							2019-02-27		

Více informací k použití software naleznete v příručce "Smart Tools User Manual".

Nastavení IP adresy pomocí webového prohlížeče

1) Spusťte webový prohlížeč a zadejte IP adresu kamery (tovární nastavení IP adresy je 192.168.5.190).

Pozn.: Abyste mohli přistoupit ke kameře, musí být IP adresa vašeho PC ze stejného síťového segmentu jako IP adresa kamery. Při prvním přístupu ke kameře si proto nejprve nastavte IP adresu PC na nějakou hodnotu ze segmentu 192.168.5.x. Po změně IP adresy kamery si pak můžete nastavit IP adresu PC zpět na původní hodnotu.

3) Pokud přistupujete ke kameře poprvé, zobrazí se displej pro aktivaci kamery. Nastavte přístupové heslo a bezpečností dotazy (resp. odpovědi). Pak se můžete přihlásit ke kameře pomocí nastaveného jména a hesla.

Activation	
admin	
Password Comfirm	
NEXT	

Question1:	What's your father's name?	~
Answer1:		
Question2:	What's your father's name?	~
Answer2:		
Question3:	What's your father's name?	~
Answer3:		

4) Po přihlášení zvolte "Configuration" - > "Basic Settings" -> "Network" -> "TCP/IP".



Nastavte IP adresu kamery na požadovanou hodnotu a pak uložte pomocí "Save". Změna tovární IP adresy je hotová.